








For Customer Use:
Enter below the Serial No. which is located on the body.
Retain this information for future reference.
Model No. _____
Serial No. _____

KA-R60


These instructions are for KA-R60.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all of these instructions.
2. Save these instructions for later use.
3. All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Unplug this appliance system from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
5. Do not use attachments not recommended by the appliance manufacturer as they may cause hazards.
6. Do not use this appliance near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
7. Do not place this appliance on an unstable cart, stand, or table. The appliance may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance.
8. Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, and to insure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the appliance on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.
9. This appliance should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. For appliance designed to operate from battery power, refer to the operating instructions.
10. This appliance system is equipped with a 3-wire grounding-type power plug (a plug having a third (grounding) pin). This plug will only fit into a grounding-type power outlet. If not the safety purpose of the grounding plug, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug.
11. For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
12. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this appliance where the cord will be abused by persons walking on it.
13. Follow all warnings and instructions marked on the appliance.
14. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in fire or electric shock.
15. Never push objects of any kind into this appliance through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the appliance.
16. Do not attempt to service this appliance yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
17. Unplug this appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under following conditions:
 - a. When the power cord or plug is damaged or frayed.
 - b. If liquid has been spilled into the appliance.
 - c. If the appliance has been exposed to rain or water.
 - d. If the appliance does not operate normally following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
 - e. If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
 - f. When the appliance exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
18. When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
19. Upon completion of any service or repairs to this appliance, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the appliance is in safe operating condition.



B



INFRARED ILLUMINATOR English Instructions

Thank you for purchasing the JVC Infrared Illuminator. To obtain the best results from your new Infrared Illuminator, read these instructions carefully before use; retain the manual for future reference.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Information for USA
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

INFORMATION (FOR CANADA) RENSEIGNEMENT (POUR LE CANADA)
This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Precautions before use

1. This unit cannot be used in combination with a camera other than a specified one.

Remarks of Usage

1. Applicable cameras: TK-C1460, TK-C1460B
2. Be careful to follow the cautions that are described in the INSTRUCTIONS manual provided with a particular camera.
3. The cable stopper on the terminal block can come off sometimes. Therefore, be sure to take enough time and fix the cable securely.
4. Wipe the unit with a soft cloth.
5. Do not wipe it with thinner or benzene as it may melt or tarnish the unit surface. For stubborn stains, use water-diluted neutral detergent and then wipe it dry.
6. Places that generate X-ray radiation or corrosive gases.
7. To save energy, when it is not being used turn the system's power off.

Features

1. A built-in illumination sensor, KA-R60 enables the illumination of the IR light at low surrounding brightness.
2. The KA-R60 switches the images from color to B&W automatically when the unit begins to illuminate. This makes it possible to shoot a picture at about 0 lx.

Controls

1. IR illuminator
Emits the IR light.
2. Illumination sensor
Detects the value of the surrounding brightness.
3. 12 V DC, 24 V AC Input power supply terminal
Inputs a 12 V DC or 24 V AC power supply.
4. EXT \ominus /EXT \ominus external control input terminals
Inputs the external control signal.
5. IR-C \ominus /IR-C \ominus control signal output terminals
Outputs either the illumination ON or illumination OFF status signal.
6. AUTO/MANUAL illumination mode switch
AUTO : Sets whether the IR light is started or stopped automatically according to the surrounding brightness.
MANUAL-ON : The unit is always illuminated.
MANUAL-OFF : The unit is not illuminated.
(Default setting : AUTO)
7. SENS control potentiometer
Adjusts the detection level of the illumination sensor.
(Default setting: Approx. 2 lx)
8. Camera connection hole
To connect the KA-R60 to a camera
Attach the provided "assembly screw" to the camera, and then insert it in the hole.
9. Camera mount holes
To mount the KA-R60 to a camera
Attach the two provided "camera mount screws" (diameter 2.6 mm, length 18 mm) to mount the KA-R60 to a camera.
10. Camera mount screw hole (1/4-20UNC)
To mount the KA-R60 to a fixing attachment or turntable

Installing the KA-R60 to the camera

1. Attach the provided "assembly screw" to the top of the camera.
2. Connect the "assembly screw" described above (procedure 1) to the camera connection hole.
3. Slide the KA-R60 in the direction of the arrow.
4. In order to clamp both the unit and the camera together, attach the two provided camera mount screws (diameter 2.6 mm, length 18 mm) at the top of the KA-R60.

Connection

Connect the camera and video monitor, etc. as shown in the connection diagram. Connect the EXT terminals as required. For a description of the terminals on the camera, refer to the relevant instruction manual provided with the camera.

Cautions

- When plugging into a 12 V DC power supply, make sure that the "+" and "-" connections are correctly plugged.
- Never switch on (plug in) the 12 V DC power supply and the 24 V AC power supply at the same time.

Camera Setup

No special camera setup is required when an applicable camera is used for the first time. Refer to the instruction manual of your camera.

1. Turn on the AA-P700 or TK-A241 and the video monitor.
• Make sure that the video monitor shows an image from the camera.
2. Press the MENU button.
• The main MENU screen is displayed.
3. Press ∇ or Δ to select the "ALC SETTINGS.." and then press the "SET" button.
• The "ALC SETTINGS" screen is displayed.
4. Press ∇ or Δ to select the "B&W/COLOR MODE" and then press the "SET" button.
• "B&W/COLOR MODE" is displayed.
5. Press ∇ or Δ to select the "B&W".
6. Press \blacktriangleleft or \blacktriangleright to select "AUX" and set.
7. When the settings are completed, press the MENU button thrice.
• The normal screen will reappear.

INFRAROTLEUCHE DEUTSCHE ANLEITUNG

Wir bedanken uns für den Kauf dieser JVC Infrarotleuchte. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Ingebrauchnahme sorgfältig, um alle Möglichkeiten dieser Infrarotleuchte einwandfrei nutzen zu können. Bewahren Sie diese Anleitung zur zukünftigen Bezugnahme auf.

WARNING: ZUR VERHÜTUNG VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM SCHLAG DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch

1. Diese Einheit darf ausschließlich in Verbindung mit einer spezifisch geeigneten Kamera verwendet werden.
2. Die Einheit darf nicht an Orten installiert werden, die Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Hinweise zur Verwendung:

1. Geeignete Kameras: TK-C1460, TK-C1460B
2. Beachten Sie bitte auch unbedingt die Vorsichtsmaßregeln, die in der Bedienungsanleitung der verwendenden Kamera enthalten sind.
3. Der Kabelstopper am Klemmenblock kann sich manchmal lösen. Nehmen Sie sich deshalb ausreichend Zeit, um das Kabelsicher zu befestigen.
4. Zum Säubern einen weichen Lappen benutzen. Niemals Verdünner oder Reinigungsbenzin verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen oder verfärbigen.
5. Bei starker Verschmutzung kann eine neutrale Seifenlösung mit Wasser verwendet werden, danach gut trocken wischen.
6. Wo radioaktive und Röntgenstrahlen auftreten oder korrosives Gas vorhanden ist.
7. Schalten Sie zum Einsparen von Energie die Stromversorgung des Systems aus, wenn das System nicht verwendet wird.

Besonderheiten

1. KA-R60 verfügt über einen Lichtsensor, um die Infrarotlampe bei geringer Umgebungshelligkeit zu aktivieren.
2. Bei Aktivierung der Infrarotlampe schaltet KA-R60 das Kameresignal vom Farb- auf den Schwarzweissmodus um, so dass selbst bei ca. 0 Lux noch Kamerabilder geliefert werden.

Bedienungselemente

1. Infrarotlampe
Gibt Infrarotlicht ab.
2. Lichtsensor
Dient zur Messung der Umgebungshelligkeit.
3. 12 V DC, 24 V AC Stromversorgungsanschluss
Hier können 12 V Gleichstrom oder 24 V Wechselstrom angelegt werden.
4. EXT \ominus /EXT \ominus Eingang für externe Steuereinheit.
Hier kann ein externes Steuersignal angelegt werden.
5. IR-C \ominus /IR-C \ominus Ausgang für Statussignal
Hier wird das Statussignal (Lampe eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet (OFF)) abgegeben.
6. AUTO/MANUAL Schalter für den Aktivierungsmodus der Infrarotlampe
AUTO : Die Infrarotlampe wird automatisch, in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit, ein- und ausgeschaltet.
MANUAL ON : Die Infrarotlampe ist stets eingeschaltet.
MANUAL OFF : Die Infrarotlampe ist ausgeschaltet.
(Grundeinstellung ab Werk: AUTO)
7. SENS control potentiometer
Dient zur Einstellung des Helligkeitsansprechpegels. (Grundeinstellung ab Werk: Ca. 2 Lux)
8. Kameraverbindungsöffnung
Dient zur Anbringung von KA-R60 an einer Kamera
Die mitgelieferte "Montageschraube" an der Kamera festschrauben und dann in die Öffnung einsetzen.
9. Kamerabefestigungsschraubengewinde
Dienen zur Befestigung von KA-R60 an einer Kamera
Die beiden mitgelieferten "Kamerabefestigungsschrauben" (2,6 mm Durchmesser, 18 mm lang) verwenden, um KA-R60 mit einer Kamera zu verschrauben.
10. 1 Gewinde (1/4-20UNC) für Kamerabefestigungsschraube
Dient zur Befestigung von KA-R60 an einer festen oder drehbaren Halterung.

Anbringen von KA-R60 an der Kamera

1. Die mitgelieferte "Kameramontageschraube" an der Kameraoberseite anbringen.
2. Die zuvor in Schritt 1 beschriebene "Kameramontageschraube" an der Kameraverbindungsöffnung anbringen.
3. KA-R60 in Pfeilrichtung schieben.
4. Um KA-R60 fest mit der Kamera zu verschrauben, die beiden mitgelieferten Kamerabefestigungsschrauben (2,6 mm Durchmesser, 18 mm lang) an der Oberseite von KA-R60 anbringen.

Ansschlüsse

Kamera, Monitor etc. wie im Anschlussdiagramm gezeigt anschließen. Die Anschlüsse für EXT wie erforderlich herstellen.

Angaben zu den an der Kamera befindlichen Anschlüssen finden Sie in der zur Kamera gehörigen Bedienungsanleitung.

Vorsichtsmaßregeln

- Beim Anschluss an eine Stromquelle mit 12 V Gleichstrom unbedingt auf die korrekte Polung ("+" und "-") achten.
- Niemals gleichzeitig eine Gleichstromquelle (12 V DC) und Wechselstromquelle (24 V AC) gleichzeitig verwenden (anschließen).

Kameraeinstellungen

Vor dem ersten Gebrauch einer geeigneten Kamera ist keine gesonderte Kameraeinstellung erforderlich. Beziehen Sie sich auf die zur verwendeten Kamera gehörige Bedienungsanleitung.

1. Schalten Sie AA-P700 oder TK-A241 und den Monitor ein.
• Vérgezüglich Sie sich, dass auf dem Monitorbildschirm das Kameresignal angezeigt wird.
2. Drücken Sie die MENU-Taste.
• Das Hauptmenü (MENU) wird geöffnet.
3. Setzen Sie mit ∇ oder Δ den Cursor auf "ALC SETTINGS.." und drücken Sie dann die SET-Taste.
• Das Menü "ALC SETTINGS" wird angezeigt.
4. Setzen Sie mit ∇ oder Δ den Cursor auf "B&W/COLOR MODE" und drücken Sie dann die SET-Taste.
• Das Menü "B&W/COLOR MODE" wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit ∇ oder Δ den Eintrag "B&W".
6. Wählen Sie mit \blacktriangleleft oder \blacktriangleright den Eintrag "AUX" und nehmen Sie die Einstellung vor.
7. Nach vollständig durchgeführter Einstellung drücken Sie die MENU-Taste dreimal.
• Es erfolgt erneut die normale Bildsignalwiedergabe.

INFRAROTLEUCHE DEUTSCHE ANLEITUNG

Merci d'avoir choisi l'illuminateur infrarouge JVC. Pour obtenir les meilleurs résultats de ce nouvel illuminateur infrarouge, lire attentivement ces instructions avant l'utilisation. Les conserver pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

Précautions avant l'utilisation

1. Cet appareil ne peut pas être utilisé en combinaison avec une caméra autre que celle spécifiée.
2. Ne pas installer cet appareil à un emplacement exposé à la pluie ou à l'humidité.

Remarques sur l'emploi





1. Caméras applicables: TK-C1460, TK-C1460B
2. Bien suivre les précautions indiquées dans le mode d'emploi fourni avec la caméra concernée.
3. Il peut arriver que la butée du câble du bloc de connexion se déconnecte. Bien prendre le temps de vérifier si le câble est raccordé correctement, et corriger le cas échéant.
4. Essuyer l'appareil avec un chiffon doux. N'utiliser ni diluant ni benzol: cela risque d'en ternir la finition. Si un nettoyage profond est nécessaire, essuyer avec un chiffon imbibé d'un produit détergent neutre dilué dans l'eau, puis l'essuyer avec un chiffon sec.
5. Dans un endroit exposé aux rayons X et au gaz produit par la décomposition des déchets.
6. Pour économiser l'énergie, bien éteindre le système lorsqu'on ne s'en sert pas.

Caractéristiques

1. Avec son capteur d'illumination intégré, le KA-R60 permet l'illumination par lampe IR à faibles niveaux de luminosité ambiante.
2. Le KA-R60 commute automatiquement les images de couleur à B&W quand l'illumination commence. Cela permet de filmer à environ 0 lux.

Commandes

1. Illuminatore IR
Emette la lumière IR.
2. Capteur d'illumination
Détecte la valeur de luminosité ambiante.
3. Bornes d'alimentation d'entrée 12 V CC, 24 V CA
Entre un courant 12 V CC ou 24 V CA.
4. Bornes d'entrée de commande extérieure EXT \ominus /EXT \ominus
Entrent le signal de contrôle extérieur.
5. Bornes de sortie du signal de contrôle IR-C \ominus /IR-C \ominus
Fournissent le signal d'état d'illumination ON ou OFF.
6. Commutateur de mode d'illumination AUTO/MANUAL
AUTO : Régule si l'éclairage IR doit être démarré ou arrêté automatiquement selon la luminosité environnante.
7. L'appareil est toujours illuminé.
8. L'appareil n'est pas illuminé.
(Réglage par défaut: AUTO)
9. Potentiomètre de contrôle SENS
Ajuste le niveau de détection du capteur d'illumination.
(Réglage par défaut: Env. 2 lux)
10. Trou de connexion de caméra
Pour connecter KA-R60 à une caméra
Fixer la "vis d'assemblage" fournie à la caméra, puis l'insérer dans le trou.
11. Trou pour montage sur caméra
Pour monter le KA-R60 sur une caméra
Fixer les deux "vis de montage sur caméra" (diamètre 2,6 mm, longueur 18 mm) fournis pour monter le KA-R60 sur une caméra.
12. Trou à vis de montage sur caméra (1/4-20UNC)
Pour monter le KA-R60 sur un accessoire de fixation ou une platine.



Setup for the KA-R60

1. AUTO/MANUAL illumination mode switch selection

Set the AUTO/MANUAL illumination mode switch to the desired mode.
AUTO : This unit starts and stops the IR light automatically according to the surrounding brightness.
MANUAL ON : The unit is always illuminated.
MANUAL OFF : The unit is not illuminated.

Note

When an external control signal is input to the EXT terminal of the KA-R60, the IR light will be illuminated regardless of the setting of the illumination mode selection.

2. SENS control

Adjusts the detection level of the surrounding brightness at the point that the illumination mode switches ON or OFF automatically.
• The potentiometer has been set to start illuminating the IR light at about 2 lx.
• Adjust the SENS control by turning the potentiometer counterclockwise to illuminate the IR light at a lower surrounding brightness or clockwise to illuminate it at a higher surrounding brightness.
• Cover the illumination sensor with a black cloth, etc. and make sure that the images are switched from color to B&W when the unit begins to illuminate.

<Example of SENSE control adjustment>

While looking at an image, adjust the ND filter at the front of the camera lens. ND filters may be adjusted as required until the monitor screen brightness attains the requisite level and the KA-R60 starts to illuminate.
Place all of the ND filters that are set in front of the lens at the front of the illumination sensor and then adjust the sensor control of the KA-R60 to illuminate the IR light with reference to this condition.

Installation on a ceiling or wall

When installing this unit on a wall or ceiling, attach the fixing bracket to the "camera mount screw hole" on the top of the unit.
For the attachment method of the fixing bracket and the camera drop-prevention wire, please refer to the relevant instruction manual for the camera.

In case of problems...

1. The unit does not start to illuminate even though the AUTO/MANUAL illumination mode switch is set to MANUAL ON.
→ Check if the power supply to the KA-R60 is connected properly.
2. The unit is not illuminated if the AUTO/MANUAL illumination mode switch is set to AUTO.
→ Adjust the SENS control potentiometer.
3. The unit is illuminated but the camera images are not switched to B&W.
 - Check the connection between the IR-C terminal of the unit and the Aux control input of the camera.
 - Open the "B&W COLOR MODE" menu on the camera and check that the setting for B&W is set to "AUX".
 - Set the AUTO/MANUAL illumination mode switch either to MANUAL ON or MANUAL OFF, and confirm that the camera images are switched between B&W and Color accordingly.

■ CAUTION

When the camera is installed near a nightlight, the light may enter the illumination sensor of the unit causing it to sense brightness and thus prevent normal illumination. In this case, change the position of the camera or the shooting object relative to the position of the nightlight.

Specifications

Applicable camera	: TK-C1460, TK-C1460B
Peak wavelength	: 880 nm
Illumination range	: Approx. 10 meters long. Area: Width 6 meters, height 4 meters.
External control input	: Grounded input
IR-CTL output	: Illumination ON (Grounded output) Illumination OFF (High impedance)
Ambient temperature	: -10°C to 50°C (Specified) 0°C to 40°C (Recommended)
Power supply	: 24 V AC or 12 V DC, 50 Hz/60 Hz
Current consumption	: 150 mA (Illumination ON)
Weight	: Approx. 200 g
Accessories	: Assembly screw x 1 Camera mount screws x 2 Instructions x 1
Dimensions (Unit: mm)	: 100 x 62 x 40

(Design and specifications are subject to change without notice.)

Einstellungen an KA-R60

1. AUTO/MANUAL Wahl des Aktivierungsmodus

Stellen Sie den AUTO/MANUAL-Schalter auf die gewünschte Position.
AUTO : Die Lampe wird automatisch, in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit, ein- und ausgeschaltet.
MANUAL ON : Die Lampe ist stets eingeschaltet.
MANUAL OFF : Die Lampe ist ausgeschaltet.

Hinweis

Liegt am EXT-Eingang von KA-R60 ein externes Steuersignal an, erfolgt die Ein- und Ausschaltung der Infrarotlampe unabhängig von der Einstellung des Aktivierungsmodus-Schalters.

2. SENS-Potentiometer

Dient zur Einstellung des Helligkeitsansprechpegels (Umgebungshelligkeit), bei dem die Lampe aktiviert/deaktiviert wird.
• Ab Werk ist der Ansprechpegel auf ca. 2 Lux eingestellt.
Den Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn/im Uhrzeigersinn drehen, wenn die Infrarotlampe bei geringerer Umgebungshelligkeit/bei höherer Umgebungshelligkeit aktiviert werden soll.
• Den Lichtsensor mit einem schwarzen Tuch etc. abdecken und überprüfen, ob das Bildsignal bei Erreichen des Ansprechpegels (bei dem die Lampe aktiviert wird) vom Farb- auf den Schwarzweißmodus wechselt.

<Einstellungsbeispiel für SENSE-Potentiometer>

Das Kameresignal überwachen und dann das ND-Filter am Kameraobjektiv anbringen. ND-Filter beeinflussen den Helligkeitspegel für das auf dem Monitorbildschirm angezeigte Kameresignal. Dies muss bei der Einstellung des Ansprechpegels von KA-R60 berücksichtigt werden.
Die für das Kameraobjektiv vorgesehenen ND-Filter vor den Lichtsensor halten und dann den Ansprechpegel von KA-R60 einstellen, so dass dieser auf den für das Kameraobjektiv geltenden Helligkeitspegel abgestimmt ist.

Anbringen an einer Wand oder Decke

Wenn diese Einheit an einer Wand oder Decke befestigt werden soll, muss die Kamerahalterung am Gewinde für Kamerabefestigungsschraube, das sich an der Oberseite der Einheit befindet, angebracht werden.
Angaben zum Anbringen der Halterung oder des Sicherungsdrähtes finden Sie in der zur Kamera gehörigen Bedienungsanleitung.

Bei Betriebsstörungen...

1. Die Lampe arbeitet nicht, obwohl der AUTO/MANUAL-Schalter auf MANUAL ON gestellt ist:
→ Überprüfen, ob die Stromquelle einwandfrei an KA-R60 angeschlossen ist.
2. Die Lampe arbeitet nicht, obwohl der AUTO/MANUAL-Schalter auf AUTO gestellt ist:
→ Mit dem SENS-Potentiometer den Ansprechpegel variieren.
3. Die Lampe ist aktiviert, die Kamerabilder werden jedoch nicht als Schwarzweißsignal abgegeben.
 - Das Anschlussverbindung zwischen IR-C an dieser Einheit und dem AUX-Steuerleitung der Kamera überprüfen.
 - Das Kameramodul "B&W COLOR MODE" öffnen und überprüfen, ob für B&W der Einstellstatus "AUX" gilt.
 - Den AUTO/MANUAL-Schalter entweder auf MANUAL ON oder MANUAL OFF stellen und überprüfen, ob das Kameresignal entsprechend zwischen dem Farb- und Schwarzweißmodus wechselt.

■ VORSICHT

Wenn die Kamera so installiert wird, dass das von einer Nachtbeleuchtung ausgehende Licht auf den Lichtsensor der Einheit einwirken kann, wird die normale Funktion der Lampe ggf. beeinträchtigt. In diesem Fall die Position der Nachtbeleuchtung, der Kamera oder des zu überwachenden Objekts ändern.

Technische Daten

Geeignete Kamera	: TK-C1460, TK-C1460B
Spitzenwellenlänge	: 880 nm
Ausleuchtungsbereich	: Ca. 10 Meter weit. Fläche: Breite 6 Meter, Höhe 4 Meter.
Externes Steuersignal	: Eingang an Masse
IR CTL-Ausgang	: Lampe ein (ON) (Ausgang an Masse), Lampe aus (OFF) (hohe Impedanz)
Umgebungstemperatur	: -10°C to 50°C (ausgewiesen), 0°C to 40°C (empfohlen)
Stromversorgung	: 24 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme	: 150 mA (Lampe ein (ON))
Gewicht	: Ca. 200 g
Zubehör	: Kameramontageschraube x 1 Kamerabefestigungsschraube x 2 Anleitung x 1

ABMESSUNGEN (Einheit: mm)

(Änderungen von Entwurf und technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten.)

JVC
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

LWT0099
©2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
JVC® is a Registered Trademark owned by VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.
JVC® is a Registered Trademark in Japan, the U.S.A., the U.K. and many other countries.

Réglage pour le KA-R60

1. Réglage du sélecteur de mode d'éclairage AUTO/MANUAL

Régler le sélecteur de mode d'éclairage AUTO/MANUAL selon le mode souhaité.
AUTO : L'appareil émet et arrête automatiquement la lumière IR selon la luminosité ambiante.
MANUAL ON : L'appareil est toujours illuminé.
MANUAL OFF : L'appareil n'est pas illuminé.

Remarque
Quand un signal de contrôle extérieur est entré à la borne EXT du KA-R60, la lumière IR est émise indépendamment du réglage de sélection du mode d'éclairage.

2. Commande SENS

Ajuste le niveau de détection de la luminosité ambiante au point où le mode d'éclairage commute automatiquement à ON ou OFF.
• Le potentiomètre est réglé pour déclencher l'émission de la lumière IR à environ 2 lux.
Ajuster la commande SENS en tournant le potentiomètre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour émettre la lumière IR à luminosité ambiante faible, ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'émettre à une luminosité ambiante plus élevée.
• Couvrir le capteur d'éclairage avec un tissu noir etc. et vérifier que les images sont commutées de la couleur à B&W quand l'appareil commence à illuminer.

<Exemple d'ajustement de la commande SENS>

En regardant une image, ajuster le filtre ND à l'avant de l'objectif de la caméra. Des filtres ND peuvent être ajustés comme requis jusqu'à ce que la luminosité de l'écran du moniteur atteigne le niveau requis et que le KA-R60 commence à illuminer.
Placer tous les filtres ND montés à l'avant de l'objectif sur l'avant du capteur d'éclairage, puis ajuster la commande de capteur du KA-R60 pour émettre une lumière IR en référence à cette situation.

Installation sur un plafond ou un mur

A l'installation de cet appareil sur un mur ou un plafond, fixer l'étrier de fixation au "trou à vis de montage sur caméra" sur le dessous de l'appareil.
Pour la méthode de fixation de l'étrier de fixation et du fil antichute de la caméra, consulter le mode d'emploi de la caméra concernée.

En cas de problème ...

1. L'appareil ne commence pas à illuminer bien que le commutateur d'éclairage AUTO/MANUAL soit réglé à MANUAL ON.
→ Vérifier si l'alimentation du KA-R60 est connectée correctement.
2. L'appareil n'est pas illuminé si le commutateur d'éclairage AUTO/MANUAL est réglé à AUTO.
→ Ajuster le potentiomètre de la commande SENS.
3. L'appareil est illuminé quand la caméra n'est pas commutée à B&W.
 - Vérifier la connexion entre la borne IR-C de l'appareil et l'entrée de contrôle AUX de la caméra.
 - Ouvrir le menu "B&W/COLOR MODE" sur la caméra et vérifier que le réglage pour B&W est "AUX".
 - Réglage le commutateur de mode d'éclairage AUTO/MANUAL à MANUAL ON ou MANUAL OFF, et confirmer que les images de la caméra sont commutées entre B&W et Color en conséquence.

■ ATTENTION

Quand la caméra est installée près d'un éclairage de nuit, la lumière peut entrer dans le capteur d'éclairage de l'appareil provoquant une détection de luminosité et empêchant ainsi l'éclairage normale. Dans ce cas, changer la position de la caméra ou de l'objet à prendre par rapport à la position de l'éclairage de nuit.

Spécifications

Caméra applicable	: TK-C1460, TK-C1460B
Longueur d'onde de crête	: 880 nm
Portée d'éclairage	: Env. 10 m de longueur Surface: largeur 6 mètres, hauteur 4 mètres
Entrée de commande extérieure	: Entrée mise à la terre
Sortie IR-CTL	: Illumination ON (sortie mise à la terre) Illumination OFF (haute impédance)
Température ambiante	: -10 à +50°C (spécifiée) 0 à 40°C (recommandée)
Alimentation	: 24 V CA ou 12 V CC, 50 Hz/60 Hz
Consommation	: 150 mA (Illumination ON)
Poids	: Env. 200 g
Accessoires	: Vis d'assemblage x 1 Vis de montage sur caméra x 2 Mode d'emploi x 1
Dimensions (Unité: mm)	

→ D

→ E

→ F

(Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.)

(Änderungen von Entwurf und technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten.)